

油が漏れない真空ポンプ「GHD-031」を販売開始

アルバック機工株式会社

アルバック機工株式会社は、油回転真空ポンプでありながら、軸部から油が漏れない真空ポンプ「GHD-031」を2011年5月より販売いたします。

通常オイルシールが使用されるモータ動力の伝達部に「マグネットカップリング」を採用し、軸シール部からの油漏れを防止しました。

また、吸気口には当社独自の「直下型逆流防止機構」を搭載し、真空ポンプ停止時の真空槽への油の逆流も起こりません。

さらに、装置への組み込みに最適なコンパクトサイズ。マグネットカップリングによって、今まで以上の低騒音、低振動を実現しました。

【基本性能】

型式	GHD-031
実行排気速度	30 L/min (50Hz) 36 L/min (60Hz)
到達圧力	0.67 Pa
質量	9.3 kg
最大寸法	120(W)×288.5(L)×163(H) mm
吸気管径	KF-16
使用雰囲気温度範囲	7~40 °C

※ 電圧は単相 100-120V と 200-240V タイプがあります。

※ 海外規格取得済みで RoHS 指令にも対応しています。



なお、油回転真空ポンプ「GHD-031」の販売開始に伴い、現行機種「GHD-030」は2011年内を目処に販売を終了させていただきます。諸事情ご賢察の上ご協力賜りますようお願い申し上げます。

今後とも倍旧のご愛顧賜りますようお願い申し上げます。

【製品に関するお問合せ先】

アルバック機工株式会社 東日本営業部 TEL : 045-533-0205

西日本営業部 TEL : 06-6350-2166

アルバック機工株式会社 ホームページ <http://www.ulvac-kiko.com>