



## 概要

シリンダ内でピストンが往復運動することによって加圧するポンプです。構造が単純なので取り扱いが容易です。

## 特徴及び使用上の注意

- 大排気量でコンパクトサイズ。
- ピストン構造を生かした加圧ポンプの専用タイプ。
- 自動復帰型サーマルプロテクター内蔵による安全設計。
- シンプル構造で、メンテナンスが容易。

## 仕様

項目	単位	50Hz	60Hz
実行排気速度	L/min	85	100
到達圧力	Pa	5.0×10 <sup>5</sup>	
質量	kg	9	
吸・排気口	mm	Rc 1/4	
使用雰囲気温度範囲	℃	7~40	
最大寸法	mm	165.5(W) × 259(L) × 179(H)	
RoHS対応		●	

電源コードおよび電源プラグは付属していません。電源用リード線のみ付属しています。

## 特記事項

- ゴミやホコリ等がポンプ内に入らないようにしてください。
- ポンプの摺動材であるカップパッキンは運転により磨耗し、磨耗粉が発生します。
- 屋内専用のポンプです。雨や水のかかるような場所や屋外には設置しないでください。
- ポンプを装置等に固定される際は、必ず防振ゴムを取り付けてください。防振ゴムの取付けネジサイズはM5×P0.8です。
- また、ポンプ側に取付けられる防振ゴムのネジの長さは10mmを超えないようにお願いします。

## アルバック機工株式会社

〒881-0037  
宮崎県西都市大字茶臼原291-7  
TEL:(0983)42-1411(代)  
FAX:(0983)42-1422